

ISTRUZIONI - INSTRUCCIONES - ANLEITUNG - INSTRUCTION

PEZZI - PIEZAS - TEILE - PARTS

Vasca x 1
Bandeja x 1
Metallwanne x 1
Tray x 1

1



Ruota x 1
Rueda x 1
Rad x 1
Wheel x 1

2



Piedistallo x 2
Pedestales x 2
Fuß x 2
Leg x 2

3



Manico x 2
Mango x 2
Griff x 2
Handle x 2

4



5



Bullone ruota x 1
Tornillo rueda x 1
Radschraube x 1
Wheel Bolt x 1

6



Vite A x 2
Tornillo A x 2
Schraube A x 2
Screw A x 2

7



Vite B x 2
Tornillo B x 2
Schraube B x 2
Screw B x 2

8



Vite C x 2
Tornillo C x 2
Schraube C x 2
Screw C x 2



Montaggio:

Con un cacciavite (non incluso) collegare un manico alla vasca con la vite B, assicurandosi che la vite sia uscita nella vasca, e girare il dado per fissarla. Ripetere l'operazione per l'altro manico.

Con un cacciavite (non incluso) collegare un piedistallo alla vasca con una vite A e C, assicurandosi che le viti siano uscite nella vasca, e girare i dadi per fissarle. Ripetere l'operazione per l'altro piedistallo.

Infilare la ruota nello spazio tra i piedistalli della carriola e fissarla con il suo bullone.

Montage:

Fixieren Sie einen der Griffe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) und der Schraube B an der Metallwanne. Schließen Sie die Schraube mit der entsprechenden Schraubenmutter und wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Griff.

Fixieren Sie einen der Füße mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) an der Metallwanne und verwenden Sie dafür die Schrauben A und C, schließen Sie die Schrauben mit der entsprechenden Schraubenmutter. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Fuß.

Positionieren Sie das Rad zwischen den beiden Fußstangen und befestigen Sie es mit der Radschraube.

Montaje:

Entornillar uno de los mangos a la bandeja con el tornillo B, asegúrese que el tornillo salga de la bandeja y girar la tuerca para fijarlo correctamente. Repetir la operación con el otro mango.

Entornillar uno de los pedestales a la bandeja con un tornillo A y C, asegúrese que los tornillos hayan salido de la bandeja y girar las tuercas para fijarlos correctamente. Repetir la operación con el otro pedestal.

Introducir la rueda entre el espacio de los pedestales de la carretilla y ajustarla correctamente con su bulón.

Assembly:

With a screwdriver (not included), attach one handle to the tray with Screw B ensuring the screw is fed through the top of the tray, and twisting the cap on the other side to secure. Repeat for the other handle.

With a screwdriver (not included), attach one leg to the tray with Screw A and C ensuring the screw is fed through the top of the tray, and twisting the cap on the other side to secure. Repeat for the other leg.

Slot the wheel into the gap between the wheelbarrow legs and secure with the Wheel Bolt.